



СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ
ПАРОМ

детский

ТЕХНОЛОГИЯ
БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ


красота
и здоровье

Mg
ЦЕННЫЙ МАГНИЙ

прозрачная вода

оптимум

вкусная вода



Умные
технологии

Avertum®



Использование
фильтра выгодно
по сравнению
с бутилированной
водой



Более
насыщенный
вкус и аромат
чая и кофе



Очищенная вода
идеальна для
приготовления
пищи



Чистая,
прозрачная
и вкусная вода
без вредных
примесей

Благодарим Вас за решение приобрести фильтр-кувшин Avertum!

Руководство по эксплуатации.

Фильтры-кувшины для очистки воды

«Сильвер» 3 л., «Сильвер» 4,2 л., «Голд» 2,6 л., «Голд» 4 л., «Платинум» 3 л., «Детский» 2,8 л.

Объемы кувшинов:

Фильтр-Кувшин	Объем кувшина, л.	Объем воронки, л.
Сильвер 3л.	3	1.1
Сильвер 4,2 л.	4.2	1.7
Голд 2,6 л.	2.6	0.8
Голд 4 л.	4	1.6
Платинум 3 л.	3	1.1
Детский 2,8 л.	2.8	0.8

Фильтрующий картридж Avertum с уникальной 5-ступенчатой системой фильтрации эффективно очищает воду от основных загрязнений, делая ее чистой, прозрачной, вкусной и полезной для здоровья.

В фильтр-кувшинах Avertum могут быть использованы различные виды сменных фильтрующих картриджей:



Схема подготовки кувшина к работе:




Рекомендации по эксплуатации:

- Перед началом использования и при каждой замене картриджа необходимо промыть все элементы кувшина теплой водой с мягким моющим средством
- В случае длительного перерыва в использовании фильтра (более трех дней) профильтруйте и слейте 2 кувшина воды
- Фильтр предназначен для доочистки водопроводной воды
- Оберегайте фильтр-кувшин от ударов и падений
- Не допускайте длительного нахождения фильтр-кувшина под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов и защищайте его от замерзания

Ресурс фильтрующих картриджей

Учитывая нестабильное качество водопроводной воды, рекомендуем менять картридж каждый месяц. Электронный индикатор на фильтр-кувшинах «Платинум», «Голд» и «Детский» напомнят о сроке замены картриджа. Своевременная замена картриджа гарантирует всегда чистую и полезную для здоровья питьевую воду. Ресурс фильтрующих картриджей Avertum 270 л. (зависит также от качества исходной воды). По времени это соответствует примерно 1 месяцу использования фильтра семьей из 3-х человек. Температура очищаемой воды должна быть не более 35 °С. Срок службы картриджа с начала эксплуатации не более 3-х месяцев.

Электронный индикатор ресурса



Фильтр-кувшины «Голд», «Платинум» и «Детский» укомплектованы электронным индикатором, который отражает запас ресурса в днях фильтрующего картриджа в каждый момент времени, благодаря чему Вы сможете своевременно заменить фильтрующий картридж в фильтр-кувшине на новый. Электронный индикатор позволяет выбрать планируемый период использования фильтрующего картриджа – 30 или 60 дней. Период в 30 дней рекомендуется при пользовании фильтр-кувшином 3-х и более человек. При меньшем количестве пользователей (1–2 чел.) рекомендуемый режим использования – 60 дней.

Включите индикатор удерживая кнопку SET 6 секунд. Для выбора ресурса между 30 и 60 днями нажмите и удерживайте кнопку SET в течение примерно 15 секунд. Когда на дисплее датчика цифра текущего установленного ресурса (30 или 60 Days) начнет мигать, отпустите кнопку SET.

Электронный индикатор необходимо перезапускать после каждой замены картриджа. Для перезагрузки индикатора необходимо нажать и удерживать кнопку SET 8 секунд. При этом после 8 секунд дисплей начнет перезагружаться и на нем сверху появится надпись 30/60 Days (в зависимости от режима ресурса картриджа выбранного Вами ранее) и 4 индикативные полоски. После этого отпустите кнопку SET. Индикатор готов к работе.

Надпись 30 Days (или 60 в зависимости от выбранного режима) обозначает количество дней до замены фильтрующего картриджа, при этом цифра будет уменьшаться каждый день на 1. Четыре темные полоски являются также наглядным обозначением ресурса картриджа – каждую неделю число темных полосок будет уменьшаться на одну для режима 30 и каждые 2 недели для режима 60. Фильтрующий картридж необходимо будет заменить, когда через 30 / 60 дней (в зависимости от выбранного режима) на дисплее индикатора исчезнут все полоски, и цифра будет показывать 00. После установки нового фильтрующего картриджа индикатор ресурса следует перезапустить, выполняя процедуры описанные выше.

При длительных перерывах в использовании фильтр-кувшина электронный индикатор можно отключить. Чтобы выключить /включить индикатор необходимо нажать и удерживать кнопку SET в течение 6 секунд. Экран индикатора погаснет (в случае выключения) или отобразит информацию (в случае включения). При этом индикатор после включения отобразит на дисплее информацию, которая была на момент его выключения.

Срок службы изделия (без сменного картриджа) 5 лет со дня продажи. Хранить при температуре от +1 до +50 °С.

Производитель: ООО «Пластик Репаблик», Россия, 109469, г. Москва, Перервинский бульвар, дом 27, корпус 1, кабинет № 15, тел. +7 (495) 933-12-30

Адрес производства: 215113, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Панино, д. 7. e-mail: info@avertum.ru, www.avertum.ru.



ТУ 2293-002-61421810-2012

Модель фильтр-кувшина отмечена в таблице штампом.

Дата выпуска / Контролер ОТК

Фильтр-кувшин «Сильвер» 3 л.	
Фильтр-кувшин «Сильвер» 4,2 л.	
Фильтр-кувшин «Голд» 2,6 л.	
Фильтр-кувшин «Голд» 4 л.	
Фильтр-кувшин «Детский» 2,8 л. Даша	
Фильтр-кувшин «Детский» 2,8 л. Черепашки	